LIPOS

TENY

CONÇU ET FABRIQUE PAR TENY - PARIS-FRANCE

CONFORMITÉ CE

LIPOS

CEINTURE AMINCISSANTE ELECTRONIQUE
pour mincir sans effort

TENY

FABRICATION FRANÇAISE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

12

13



14



15



16

17



18

LIPOS

Cette ceinture électronique de conception innovante, fonctionnant selon la technique de l'électrolipolyse à champ électrique, associée à des bio-courants, permet d'attaquer les cellules graisseuses et de dissoudre progressivement les zones adipeuses localisées.
Très confortable, très légère et simple à utiliser, elle est dotée d'une technologie hautement élaborée à microprocesseur, dont les résultats efficaces sont les fruits d'une longue recherche.
En choisissant TENY, nous vous remercions de la confiance que vous accordez à une MARQUE FRANÇAISE, dont les performances vous assureront de grandes satisfactions, et vous apporteront un service permanent.
Utilisée régulièrement, LIPOS assure un amincissement significatif et durable, visible très rapidement par la perte de centimètres.
Pour découvrir toutes les possibilités de votre appareil et pour en profiter au maximum, nous vous invitons à lire attentivement les conseils d'utilisation qui sont indiqués dans ce mode d'emploi, et à respecter les prescriptions qu'il comporte.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Pour comprendre le fonctionnement de la ceinture amincissante, il faut d'abord connaître le mécanisme de stockage des graisses.
C'est une fonction naturelle, destinée à constituer dans l'organisme des réserves. Les cellules graisseuses, appelées adipocytes, sont logées sous la peau, au niveau de l'hypoderme. Extensibles, elles sont chargées de stocker les graisses à partir des sucres de l'alimentation, puis de les destocker en se vidant.
Cette expulsion de graisses de réserve, appelée lipolyse, est fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Elles sont captées par les muscles, puis brûlées lors d'un effort physique.

Lorsque les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses physiques, les cellules graisseuses restent groupées, s'accrochent entre elles, se développent et se multiplient.
Les tissus deviennent fibreux, emprisonnent la graisse, modifient visiblement la structure de la peau, et la cellulite s'installe progressivement.
Chez la femme, les amas graisseux affectent principalement le ventre, les hanches, les fesses et les cuisses, et leur font prendre des centimètres.
LIPOS est conçue pour s'attaquer efficacement aux causes du problème, car elle permet d'exciter la fonction lipohytique, en libérant puis en évacuant les masses graisseuses localisées, grâce à son générateur incorporé.
Celui-ci est doté d'un ensemble de paramètres incontournables, qui génère les courants biologiques et énergétiques.
La méthode globale d'amincissement associe trois techniques exclusives et spécifiques : le massage, l'électrolipolyse et le drainage.
Ces trois programmes s'enchaînent automatiquement en diffusant des impulsions électriques à travers les huit électrodes.
Le massage décongestionne les tissus et réoxygène la peau. Celle-ci, devenue plus souple, est préparée pour l'action suivante.
L'électrolipolyse envoie un champ électrique indolore, qui pénètre en profondeur et sans difficulté sous la peau, à l'intérieur du tissu adipeux et cellulitique. Son action intense crée une réaction biologique modifiant la perméabilité des cellules. Celles-ci sont désolidarisées, décollées puis fluidifiées, ce qui libère rapidement les graisses emprisonnées.
Le drainage, indispensable au déstockage des graisses, effectue une désinfiltration qui facilite l'évacuation et l'élimination des déchets et des toxines par les voies naturelles.
Il active la circulation de retour et restaure le système lymphatique.
Après plusieurs séances, la réduction naturelle du gonflement et l'amélioration visible de l'aspect de la peau traduisent un affinement de la silhouette et la perte de centimètres.

DESCRIPTION :

Votre ceinture, fabriquée dans un tissu mousse, est active par ses électrodes placées à l'intérieur et rapidement positionnables.
Souple et ergonomique, elle s'adapte aux différentes tailles et morphologies, pour épouser parfaitement toutes les formes.
Très pratique et facile à poser, elle agit avec précision sur l'ensemble des zones graisseuses.

LOGEMENT DES PILES : (1)

L'appareil doit être à l'arrêt (aucun voyant allumé) dans le cas d'un changement de piles.
Enlever la trappe située sur la partie arrière du boîtier.
Insérer les quatre piles et veiller à les positionner correctement, comme l'indique les repères figurant à l'intérieur du logement, puis refermer ensuite avec la trappe. L'appareil émet aussitôt un bip.

VOYANTS DE CONTROLE : (2) (3)

Les témoins verts signalent le programme en cours.
Les témoins rouges indiquent que les impulsions électriques se diffusent normalement et déterminent aussi leur niveau d'intensité programmé et réglable.
A l'intensité maximum, les trois voyants clignotent simultanément.

TOUCHE DE COMMANDE OI : (4)

Elle permet l'arrêt ou la mise en marche de votre appareil.
En appuyant brièvement une première fois, le générateur se met en fonctionnement, émet un signal sonore et se positionne sur le programme MASSAGE.
En appuyant longuement, l'appareil émet trois bips puis s'éteint automatiquement.

TOUCHE INTENSITE + : (5)

A la mise sous tension, le niveau d'intensité des impulsions électriques est toujours à zéro.
Une simple pression sur cette touche augmente l'intensité d'un palier et s'accompagne d'un signal sonore.

Chaque nouvelle pression permet d'augmenter progressivement l'intensité palier par palier, visualisée par un allumage clignotant spécifique, d'un ou plusieurs voyants.
Le réglage se poursuit jusqu'au niveau 7.

TOUCHE INTENSITE - : (6)

Une simple pression sur cette touche diminue l'intensité d'un palier et s'accompagne d'un signal sonore.
Chaque nouvelle pression permet de diminuer progressivement l'intensité palier par palier, jusqu'à zéro.

PREPARATION DE LA CEINTURE : (7) ⟶ (11)

Poser la ceinture à plat sur une table, la face intérieure étant visible.
Retirer les électrodes de leur emballage, puis les passer sous l'eau tiède du robinet, afin de bien imbiber la face en peau.
Essorer les ensuite très légèrement pour éviter que l'eau ne coule abondamment, puis essuyer la face noire.
Ces électrodes sont disposées sur la ceinture pour transmettre les impulsions vers les tissus sous-cutanés.
Fixer les électrodes sur les pressions, dans le sens de la longueur, puis les maintenir en accrochant leurs extrémités sur la ceinture.

POSE DE LA CEINTURE : (12) ⟶ (17)

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est très important d'appliquer la ceinture sur une zone parfaitement nettoyée et séchée, ne présentant pas de problèmes dermatologiques.
Supprimer toute trace de lait, de crème, de gel ou d'huile qui pourrait rester sur le corps.
Pour optimiser l'action sur les fessiers, il est recommandé de porter un mini slip.
Placer la ceinture sur le ventre, sur les fessiers ou sur une cuisse, en la maintenant.
Tendre la sangle autour de cette partie en serrant bien, de manière à ce que les électrodes adhèrent parfaitement à la peau.
L'accrocher ensuite sur l'autre côté agrippant de la ceinture.

Raccorder le boîtier électronique sur la ceinture, en fixant ses pressions femelles sur les pressions mâles.

UTILISATION :

Mettre l'appareil en fonctionnement, en appuyant sur la touche OI.

Un signal sonore retenti, le générateur se positionne immédiatement sur le programme MASSAGE et son voyant de contrôle s'allume.

L'intensité étant à zéro lors de la mise en fonctionnement, il faut donc la régler à chaque fois.

Le temporisateur interne se déclenche et le voyant de programme clignote. Chaque minute passée est indiquée par un bip.

Appuyer sur la touche + pour augmenter progressivement l'intensité, jusqu'à ressentir de légères contractions.

Pour diminuer de façon progressive l'intensité, il suffit d'appuyer sur la touche -.

Au fur et à mesure que le temps s'écoule, augmenter légèrement l'intensité, afin de maintenir une stimulation suffisamment efficace et confortable. Celle-ci est idéale, lorsque l'on ressent un mouvement de bien-être et régulier.

Si une électrode fait mal ou si l'on ressent quelques picotements, il faut arrêter l'appareil et vérifier si elle est toujours mouillée.

Lorsque l'on souhaite stopper momentanément la stimulation, il suffit d'appuyer en même temps sur les touches + et -.

La temporisation interne s'interrompt et l'allumage des six voyants devient successif.

La durée maximum de l'attente est de dix minutes et si aucune intervention n'est enregistrée pendant cette période, l'appareil s'arrêtera ensuite automatiquement.

Pour reprendre le fonctionnement et le décompte du temps de stimulation, au cours de cette attente, il suffit d'appuyer sur la touche +, puis de régler à nouveau le niveau d'intensité.

Les trois programmes s'enchaînent automatiquement et sont visualisés par le clignotement du voyant correspondant.

Chaque changement de programme est accompagné par un signal sonore particulier.

Une fois les trente cinq minutes écoulées, un signal sonore retenti

3 fois et la stimulation s'arrête automatiquement.

La séance est terminée.

Détacher la sangle, enlever la ceinture, puis la mettre à l'envers.

Laisser sécher les électrodes à l'air avant de ranger l'ensemble dans la trousse.

PROGRAMMES :

LIPOS dispose de trois programmes successifs et complémentaires, dont les paramètres sont gérés automatiquement.

MASSAGE :

Ce programme doux est une phase d'attaque qui assouplit la peau pendant cinq minutes.

- fréquence des impulsions : 2 Hz
- durée de stimulation : 5 s
- largeur des impulsions : 200 µs
- temps de repos : 2 s

ELECTROLIPOLYSE :

Ce programme intensif est une phase de soin qui agit en profondeur pendant vingt minutes, pour libérer les molécules graisseuses.

- fréquence des impulsions : 30 Hz
- durée de stimulation : 3 s
- largeur des impulsions : 200 µs
- temps de repos : 2 s

DRAINAGE :

Ce programme soutenu est une phase d'évacuation qui élimine les déchets pendant dix minutes.

- fréquence des impulsions : 200 Hz
- durée de stimulation : 2 s
- largeur des impulsions : 200 µs
- temps de repos : 3 s

REMARQUES :

Après chaque séance, il est recommandé d'appliquer le gel amincissant sur la peau afin d'optimiser le traitement.

Masser légèrement la zone pour que ses extraits actifs de plantes pénètrent bien en profondeur.

Vérifier que les électrodes soient bien plaquées contre la peau et s'assurer qu'elles restent toujours mouillées.

Après chaque séance, il est conseillé de boire abondamment afin

d'éliminer les toxines de l'organisme.
Plus vous utilisez votre appareil de façon régulière, plus vous obtiendrez rapidement des résultats.
Si vous effectuez une séance chaque jour, vous devriez constater une amélioration au cours du premier mois de stimulation.

PRECAUTIONS :

Seuls le boîtier et les électrodes doivent être raccordées sur les pressions.
Ne pas prolonger la durée de la séance.
En cas d'irritation persistante de la peau, cesser immédiatement l'usage et consulter votre médecin.
Ne pas utiliser l'appareil dans le bain, sous la douche ou dans tout lieu baignant dans l'eau. Il doit être rangé à l'abri de l'humidité et il ne doit pas être exposé trop longtemps au soleil.
Conserver votre appareil hors de portée des enfants.

LIPOS ne pourra faire l'objet d'aucune plainte d'ordre médical, car ce n'est pas un appareil de santé.

Le fabricant dégage toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à ce mode d'emploi.

CONTRE- INDICATIONS :

LIPOS peut être utilisé par tout adulte en bonne santé, mais il est déconseillé dans les cas suivants :

- si vous portez un stimulateur cardiaque
- sur des cicatrices récentes, blessures ou peau abîmée
- si vous souffrez de maladies nerveuses graves
- si vous êtes enceinte et si vous portez un stérilet.

De toute façon, pour ces exemples, nous vous conseillons de prendre l'avis du médecin.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

Retirer le boîtier et les électrodes.
Nettoyer la ceinture avec une éponge mouillée, puis la faire sécher bien à plat.

Nettoyer le boîtier de commande uniquement avec un chiffon doux, légèrement humide et imbibé d'un peu d'eau savonneuse.
Ne pas utiliser de détergent, d'agent abrasif ou de solvant.

ENTRETIEN DES ELECTRODES :

Les électrodes sont très résistantes, car elles sont constituées d'un support en carbone recouvert d'une peau synthétique.
Si on les utilise avec précautions, elles s'useront peu et dureront très longtemps.
Les électrodes doivent être sèches avant de les ranger.
Vous pourrez les commander en vous adressant directement à votre revendeur.

REMPLACEMENT DES PILES :

Lorsque les piles se déchargent, la baisse de tension entraîne une diminution très importante de l'intensité sur les électrodes.
Dans ce cas, mettre l'appareil à l'arrêt et remplacer en même temps les quatre piles, en veillant à respecter les polarités + et -.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Lorsque les piles seront hors d'usage, il faudra respecter la protection de l'environnement. Elles devront être déposées dans un conteneur prévu à cet effet, conformément à la législation en vigueur sur le recyclage des matières premières.
Quel que soit le type de piles utilisées, s'assurer qu'elles ne sont pas jetées dans le feu ou sur une flamme.

CONTENU : 18

- un boîtier électronique
- une ceinture
- huit électrodes
- un gel amincissant
- une pochette
- trois piles 1,5 V
- un mode d'emploi.

COMPOSITION DU GEL :

Le gel TENY est fabriqué exclusivement à base de plantes, pour stimuler les tissus et libérer les graisses :
Aqua – Dimethicone / Vinyldimethicone - Crosspolymer (and) C 12-14 Pareth - 12 - Fucus Vesiculosus - Equisetum Arvense - Hedera Helix - Glycerin - Aesculus Hypocastanum - Caffeine - PPG -2 Ceteareth - 9 - Carbomer - Triethanolamine - Butylène Glycol / Ethyl Paraben / Methyl Paraben / Propyl Paraben - Fragrance - Imidazolidinyl Urea - Menthol - C I 14700.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition de la ceinture	: mousse = 100% polyuréthane
	: tissu = 100% polyamide
Dimensions de la ceinture	: 440 x 150 mm
Dimensions du boîtier	: 140 x 70 x 20 mm
Poids	: 150 g
Alimentation	: 3 piles 1,5 V (AA)
Consommation	: 44 mA
Forme des impulsions	: biphasée symétrique à moyenne nulle
Tension des impulsions	: 40 à 90 volts sur charge 500 Ω
Intensité des impulsions	: 70 à 140 mA selon les programmes
Fréquence des impulsions	: 2 à 200 Hz selon les programmes
Largeur des impulsions	: 200 µs
Durée de stimulation	: 2 à 5 s selon les programmes
Temps de repos	: 2 à 3 s selon les programmes
Signalisation des programmes	: témoins lumineux
Contrôle des impulsions	: témoins lumineux bip toutes les minutes
Durée de la séance	: 35 minutes
Longévité des piles	: plusieurs semaines selon l'usage.

SECURITE :

Cet appareil est conforme aux normes européennes concernant la directive de compatibilité électromagnétique CE N° 89/336 EEC.

SERVICE CONSOMMATEURS :

Toutes les fabrications TENY répondent aux exigences de qualité, de fiabilité et de performance.
Soigneusement étudié, cet appareil a fait l'objet de plusieurs contrôles au cours de sa fabrication et de son conditionnement.
Toutefois, si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires concernant son utilisation, n'hésitez pas à contacter le Service Consommateurs TENY :
19 allée des Eiders 75019 PARIS - FRANCE
TEL : 33 (0) 1 40 34 77 01.

GARANTIE

La facture de l'appareil constitue le bon de garantie et doit être jointe en cas de retour.
Il est garanti DEUX ans, pièces et main-d'œuvre, à dater du jour de l'achat.
La garantie couvre tout défaut de fonctionnement provenant d'un vice caché de fabrication, mais ne s'applique pas aux électrodes et aux piles.
Elle ne couvre pas les incidents consécutifs à un mauvais branchement, à un non-respect des prescriptions du mode d'emploi, à une détérioration par choc, démontage ou oxydation, et en cas d'une intervention non exécutée par nos services.
En aucun cas, la garantie ne permet d'obtenir des dommages et intérêts, l'échange ou le remboursement.

LIPOS est un produit conçu et fabriqué par TENY, 19 allée des Eiders 75019 PARIS - FRANCE.